



OSMO MOBILE 2

Kiirjuhend V1.0



Osmo Mobile 2


OSMO Mobile 2 on gimbal, mis tagab filmimisel teie nutiseadme stabiilsuse. Osmo Mobile 2-le saab mobiiltelefoni paigaldada kas horisontaalselt või vertikaalselt. Seda on lihtne kasutada ning funktsioonid nagu ActiveTrack, Timelapse ja Pano on saadaval DJI GO rakenduse kaudu.



- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mobiiltelefoni hoidik | 7. Süsteemi oleku LED-id |
| 2. Yaw-mootor | 8. Aku taseme indikaatorid |
| 3. Joystick | 9. <i>Tilt</i> -mootor |
| 4. Toitenupp | 10. Reguleeritav käepide |
| 5. Laadija pesa
(Micro USB) | 11. Tasakaalu
reguleerimise nupp |
| 6. Pildistamise/filmimise
nupp | 12. <i>Roll</i> -mootor |

※ Mobiiltelefon ei sisaldu komplektis.

- 13. Hoidiku lukustusnupp
- 14. USB pesa
- 15. 1/4"-20 UNC pesa
- 16. Suumimise nupp



Karbist leiad

Mobiiltelefoni gimbal x1



Toitekaabel x1



1. Installi DJI GO äpp

Otsi 'DJI GO' App Store'i või Google Play rakendusest ja lae äpp alla enda mobiiltelefoni.



DJI GO toetab iOS 10.0 (või hilisem) ja Android 4.4 (või hilisem) süsteemi.


2. Laadimine ja sisse/välja lülitamine

Osmo Mobile 2 laadimiseks ühendage USB adapter (ei kuulu komplekti) laadimispesa, kasutades toitekaablit.


Aku on täis laetud, kui aku taseme indikaatorid on valget värvi.

Laadimisaeg on 2 tundi


Makismaalne tööaeg on 15 tundi*



Kui osmo mobile 2 on välja lülitatud vajutage 1 kord toitenuppu, selleks, et kontrollida aku taset. Vajutage 1 kord ja hoidke toitenuppu all 1,5 sekundit, selleks, et osmo sisse/välja lülitada.



Osmo Mobile 2 USB pesa on võimeline laadima mobiiltelefoni.



Selleks, et telefoni laadida, ühenda enda mobiiltelefon USB pessa, kasutades Micro USB kaablit, lae oma telefoni ainult siis, kui osmo mobile 2 on sisse lüüatud.





Osmo Mobile 2 ei saa laadida mobiiltelefoni, samal ajal kui see ise laeb. Ära ühenda telefoni USB pessa, kui Osmo laeb.

3. Mobiiltelefoni paigaldamine ja tasakaalustamine


Veendu, et Osmo mobile 2 on välja lülitatud ajaks, kui sa paigaldad oma telefoni.

- **Telefoni paigaldamine horisontaalselt**

Aseta telefon samal ajal hoidikut lahti tõmmates hoidiku äärte vahele. Reguleerige mobiili asendit hoidikus kuni gimbal on koos mobiiliga tasakaalus.



Kui mobiil gimbaliga püsib peale lahti laskmist paigal, siis on gimbal õigesti tasakaalustatud.




Kui rulltelg kaldub vasakule, tõmba käepidet nii palju lahti, kuni see on tasakaalus


• Telefoni paigaldamine vertikaalselt

Selleks, et paigaldada mobiiltelefoni vertikaalselt, keerake lahti hoidiku lukustuskrui teiselpool hoidikut ja pöörake hoidikut 90 kraadi.

Hoidke Osmo Mobile 2 horisontaalselt ja Liigutage mobiili hoidikus edasi-tagasi kuni leiате tasakaalupunkti ja telefon jääb peale lahti laskmist paigale.



Kui mobiil gimbaliga püsib peale lahti laskmist paigal, siis on gimbal õigesti tasakaalustatud.



4. DJI GO äpiga ühendamine



Lülitage sisse Bluetooth rakendus



Lülitage sisse Osmo Mobile 2.




Avage DJI GO äpp ja seejärel jälgige juhiseid Osmo Mobile 2 ühendamiseks



Aktiveerige Osmo Mobile 2 esimesel kasutuskorral. Vajalik on internetiühendus.

5. Gimbali juhtimine



Kasutage joystick'i mobiili juhtimiseks



Positsioneerige telefoni käega (follow režiimis)



Vajutage 1 kord, et alustada filmimist või teha pilti (läbi DJI GO äpi saab vahetada filmi/video režiimi). Vajutage ja hoidke all, et teha sarivõtet.*

Vajutage 1 kord, et vahetada gimbali režiimi. Vajutage 2 korda, et gimbali tsentreerida. Vajutage 3 korda, et vahetada mobiili esi- ja tagakaamera vahel



Vajutage üles/alla, et suumida sisse/välja.

DJI GO lisafunktsioonid:



ActiveTrack: Märgi ekraanil objekt, et jälgida seda liikudes.



Timelapse: Timelapse video erinevates režiimides.

* Sarivõte on saadaval ainult iOS seadmetel.

Spetsifikatsioonid

• Üldine

Nimi	OSMO MOBILE 2
Mudel	OM170
Mõõtmed	295×113×72 mm (volditud)
Kaal	485 g
Tarbimine	1.2 W
Kontrollitav ala	Pan: ±160°; Tilt: ±155° (kui mobiil on paigutatud horisontaalselt)
Mehhaaniline ala	Pan: ±170°; Roll: -90° to +70°; Tilt: ±170°
Maksimaalne kiirus	120°/s
Mobiiltelefoni laiusevahemik	58.6 – 85 mm

• Juhtmevaba

Režiim	Bluetooth Low Energy 4.0
Saatja toide(EIRP)	<1 dBm

• Aku

Tüüp	18650 LiPo
Võimsus	2600 mAh
Energia	18 Wh
Pinge	7.2 V
Laadimis temperatuur	41° to 104° F (5° to 40° C)
Töötemperatuur	32° to 104° F (0° to 40° C)

OSMO MOBILE 2



Online toe jaoks, skänneerige antud kood